

CISS SYSTÉM - SPDI Systém průběžného doplňování inkoustu

Tento univerzální návod pro instalaci CISS Systému slouží jako inspirace. Pro přesný video návod na Vaši tiskárnu zeptejte nás na tel. +420 608704928

POSTUP INSTALACE

Krok 1



Prosím, vyjměte CISS a jeho náhradní díly z obalu a zkontrolujte je. Naplňte zásobníky inkoustem a uzavřete yпустné otvory i otvory pro proudění vzduchu gumovými zátkami. Položte naplněný zásobník inkoustu a nechte ho stát 10-15 sekund (obrázek 1). Vytáhněte gumové zátky (obrázek 2) a položte zásobník vpravo od tiskárny, tak aby byl ve stejné úrovni, jako je tiskárna.

Krok 2

Injekční jehlu se stříkačkou zavedeme zespoda inkoustové kazety a natáhneme inkoust ze zásobníku. Inkoust ze stříkačky vrátíme zpět do zásobníku, otvorem pro vzduch]

Krok 3

Zaveďte vzduchové filtry (obrázek 3), které slouží k filtrování nečistot vzduchu.

Krok 4

Otevřete kryt tiskárny, zatímco je tiskárna zapnuta Stiskněte tlačítko pro výměnu tiskových kazet.

Poté, co se vozík tiskových kazet přesune vpravo, vypněte tiskárnu a odpojte od elektřiny.

Umístěte dimenzí gumové podložky (pj. u Epson)

(1)

(2)

(3)



do tiskové hlavy (obrázek 4).

Spojte hadičky s tiskovou hlavou přitisknutím držáku s lepicí páskou (obrázek 5, 6).

Krok 5

Strhněte nálepku na zadní straně držáku hadiček (o9 u Epson) a připevněte držák na panel tiskárny.



Vezměte prosím na vědomí, že hadičky nesmí být zahnuté (obrázek 7 a 8).

Krok 6

Prosím, umístěte držák inkoustových kazet vpravo na kraj, upravte délku potrubí, tak abyste umožnili pohyb kazet zleva doprava v tiskárně a zapněte tiskárnu. Tím je instalace hotova.

(7)

(8)

(9)

UPOZORNĚNÍ

1. Striktně dodržujte kroky instalace. Pryžové zátky musí být odstraněny z nádob zásobníku inkoustu před montáží.
2. Jestliže po instalaci ukazatele hladiny inkoustu blikají, upravte polohu kazet v podavači tak, aby mohly dobře fungovat s tiskovou hlavou.
3. Pokud indikátor množství inkoustu bliká během tisku, vypněte tiskárnu a restartujte ji po jedné minutě, poté se obnoví provoz tisku.
4. Sledujte hladinu inkoustu a doplňte inkoust, než klesne pod výstražnou značku, cca 20% kapacity nádoby.

5. Použijte držáky, tak aby se zabránilo oděru mezi inkoustovým potrubím a okraji tiskárny. Nalepte ji správně podle návodu k obsluze.
6. Inteligentní čip použitý na _____ umožňuje kontinuální tisk, aniž by byl vynulován.
7. Nikdy nepohybujte zásobníkem inkoustu při tisku, jinak by kvalita tisku _____ mohla být ovlivněna.
8. Bublinky v inkoustovém potrubí nebudou mít vliv na kvalitu tisku.
9. Naše společnost nezodpovídá za poškození tiskárny, inkoustových kazet a tiskové hlavy.
10. Zásobník by měl být při normální teplotě v rozmezí 5 °C až 35 °C.
11. Pro dosažení nejlepších výsledků tisku, spotřebujte inkoust v zásobníku _____ do 6-ti měsíců _____ po instalaci.
12. Nádoby s inkoustem nedávejte nad nebo pod tiskárnu, může to vést k poškození tiskárny.
13. Pokud je inkoust zcela vyčerpán, má to vliv na tlak uvnitř CISS systému a následné problémy při tisku.